

# Bedienungsanleitung

## GunTronic

### **Achtung:**

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **b e v o r** Sie das Schloss betätigen oder eine neue Kombination einstellen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschaden, die z. B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Safes zurück zuführen sind. Verwahren Sie die Notschlüssel keinesfalls im Waffenschrank.

### **Allgemeines:**

Jede Tastenbetätigung erzeugt ein kurzes akustisches Signal. Der Abstand zwischen zwei Tastenbetätigungen darf fünf [5] Sekunden nicht überschreiten. Korrekte Eingaben (Codeeingabe, ...) wird mit einem zweifachen akustischen Signal bestätigt. Falsche Eingaben (Codeeingabe, ...) wird mit einem dreifachen akustischem Signal angezeigt.

## **1. Öffnen des Schrankes bei Lieferung:**

1.1 Entfernen Sie die runde Schlossabdeckung (erkennbar an dem eingepprägtem Schlüssel) im Beschlag rechts neben der Tastatur.

1.2 Stecken Sie einen der beiden mitgelieferten Notöffnungsschlüssel an und drehen diesen nach rechts bis zum Anschlag.

1.3 Öffnen Sie nun den Schrank indem Sie den Drehgriff nach rechts drehen.

1.4 Drehen Sie den Notöffnungsschlüssel in die Ausgangsposition nach links und ziehen Sie diesen ab. Verwahren Sie die Notschlüssel keinesfalls im Waffenschrank.

1.5. Öffnen Sie das Batteriefach an der Türinnenseite.

1.6. Legen Sie die beigelegten vier [4] Stück

1,5 Volt AA Batterien ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung.

1.7. Verschließen Sie das Batteriefach. Vor der Benutzung Ihres Waffenschrankes „GunTronic“ muss aus Sicherheitsgründen ein persönlicher Benutzercode gespeichert und der werksseitig gespeicherte Mastercode

(1-2-3-4-5 6) auf einen persönlichen Mastercode geändert werden. Bevor Sie diese sehr einfachen Programmierungen durchführen, legen Sie die neuen persönlichen Codes erst einmal fest.

Verwenden Sie für die Codes keine persönlichen Daten wie z. B. Geburtstage oder andere Daten, auf die durch Kenntnis Ihrer Person rückgeschlossen werden konnte. Bewahren Sie Ihre Codes sowie die Schlüssel sorgfältig auf, so dass diese nur Ihnen zugänglich sind.

**Verwahren Sie die Notschlüssel keinesfalls im Waffenschrank.**

## **2. Programmierung eines neuen Benutzercodes:**

2.1 Schrank öffnen wie unter Punkt 1 beschrieben.

2.2 Drücken Sie den roten Knopf an der Türinnenseite.

2.3 Es ertönen zwei [2] Signaltöne. Sie haben fünf [5] Sekunden Zeit um mit der Programmierung zu beginnen.

2.4 Geben Sie die von Ihnen gewünschte Kombination ein (aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen mind. drei [3] Ziffern, max. acht [8] Ziffern) und bestätigen Sie das Ende des Programmiervorganges durch drücken der roten

Taste  # .

2.5 Nach Bestätigung des von Ihnen gewählten Benutzercodes mit der Taste  #  ertönen zwei [2] Signaltöne.

2.6 Die Programmierung des Benutzercodes ist nun erfolgreich abgeschlossen.

## **3. Programmierung eines neuen Mastercodes:**

3.1 Drücken Sie zweimal die Taste  0 .

3.2 Drücken Sie den roten Knopf an der Türinnenseite. Es ertönen drei Signaltöne.

3.3 Geben Sie die von Ihnen gewünschte Kombination ein. (Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen mind. drei [3] Ziffern, max. acht [8] Ziffern).

3.4 Bestätigen Sie das Ende der Programmierung durch drücken der roten Taste  # . Es ertönen zwei [2] Signaltöne.

3.5 Die Programmierung des Mastercodes ist nun erfolgreich abgeschlossen.

#### **4. Öffnen des Safes:**

4.1 Geben Sie einen von Ihnen gespeicherten Code ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der roten Taste  $\square$  #  $\square$ .

4.2 Es ertönt ein doppeltes Signal und die grüne LED leuchtet auf, Sie haben nun fünf Sekunden Zeit den Tresor mittels Drehgriff zu öffnen.

4.3 Drehen Sie den Drehgriff nach rechts um den Schrank zu öffnen.

#### **5. Sperrzeit bei mehrfacher Fehleingabe eines Codes:**

Eine Fehleingabe wird mit einem dreifachen akustischen Signal angezeigt. Sie haben nun zwei weitere Versuche, den richtigen Code einzugeben. Haben Sie dreimal einen falschen Code eingegeben, so blockiert die Elektronik für vier [4] Minuten. Während dieser Sperrzeit reagiert das Schloss auf keinerlei Eingabe (Tastendruck, ...).

#### **6. Mechanische Notöffnung:**

Sollten Sie den Code vergessen haben, oder die Batterien leer sein, gehen Sie wie folgt vor: 6.1 Entfernen Sie die runde Schlossabdeckung (erkennbar an dem eingepprägtem Schlüssel) im Beschlag rechts neben der Tastatur.

6.2 Stecken Sie einen der beiden mitgelieferten Notöffnungsschlüssel an und drehen diesen nach rechts bis zum Anschlag.

6.3 Öffnen Sie nun den Tresor indem Sie den Drehgriff nach rechts drehen.

#### **7. Batteriewechsel:**

7.1 Öffnen Sie das Batteriefach an der Türinnenseite.

7.2 Legen Sie vier [4] Stück 1,5 Volt AA Batterien ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung.

#### **HINWEIS:**

Von der Verwendung von nicht alkalischen Batterien WIRD ABGERATEN.