

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## „KeyPro“

**!!ACHTUNG:** Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **b e v o r** Sie das Elektronikschloss betätigen oder neue Fingerabdrücke speichern wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die z.B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Schlüsselschranks zurückzuführen sind.

**Der Schlüsselschrank kann bei Auslieferung mit jedem beliebigen Fingerabdruck geöffnet werden. Wir empfehlen Ihnen, aus Sicherheitsgründen umgehend mehrere Mangerfinger und mehrere Benutzerfinger zu speichern.**

**Ihr Schlüsselschrank Mod. „KeyPro“ kann mit 10 Fingerabdrücken für die Managerfunktion und bis zu 100 Fingerabdrücke für die Benutzerfunktion geöffnet werden.**

**Vor der Verwendung von nicht alkalischen Batterien wird abgeraten.**

### 1. ÖFFNUNG BEI AUSLIEFERUNG:

- a. Legen Sie einen Finger auf den Fingerabdruckleser.
- b. Es ertönt ein längerer Signalton und die grüne LED leuchtet auf.
- c. Das Elektronikschloss entriegelt und Sie können innerhalb von 5 Sekunden die Tür öffnen.

### 2. FEHLEINGABE

Wird versucht mit einem nicht zugangsberechtigtem (gespeicherten) Fingerabdruck zu öffnen, ertönt ein doppeltes akustisches Signal und es ist nicht möglich Ihren Schlüsselschrank „KeyPro“ zu öffnen.

### 3. BATTERIEWECHSEL (Ertönt bei der Öffnung ein dreifacher Signalton und leuchtet die grüne LED konstant, oder ist eine Öffnung nicht mehr möglich, so wechseln Sie umgehend die Batterien).

- a. Lösen Sie die obere Schraube am Elektronikschloss an der Türinnenseite.
- b. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefaches nach oben.
- c. Entnehmen Sie die eingelegten Batterien.
- d. Legen Sie vier neue Batterien Typ AA (Alkaline) ein – beachten Sie die richtige Polarität.
- e. Verschließen Sie das Batteriefach.

**ACHTUNG** nach einem Batteriewechsel bleiben die gespeicherten Fingerabdrücke erhalten.

### 4. ÖFFNUNG MITTELS EXTERNER STROMVERSORGUNG (Ertönt bei der Öffnung ein dreifacher Signalton und leuchtet die grüne LED konstant und / oder ist eine Öffnung nicht mehr möglich)

- a. Stecken Sie das mitgelieferte Kabel an der linken Seite des Beschlages in den USB - Anschluss.
- b. Legen Sie einen gespeicherten Finger auf den Fingerabdruckleser.
- c. Es ertönt ein längerer Signalton und die grüne LED leuchtet auf.
- d. Das Elektronikschloss entriegelt und Sie können innerhalb von 5 Sekunden die Tür öffnen.

**5. SPEICHERN EINES FINGERABDRUCK FÜR MANAGERFUNKTION** (max. 10 Fingerabdrücke möglich).

- a. Drücken Sie durch die Öffnung des Elektronikschlosses kurz den Programmierknopf mittels der mitgelieferten Einstellnadel (im Lieferumfang enthalten).
- b. Es ertönt ein Signalton und die grüne LED blinkt.
- c. Legen Sie den gewünschten Finger auf den Fingerabdruckleser.
- d. Es ertönt ein längerer Signalton.
- e. Der erste Fingerabdruck für die Managerfunktion ist erfolgreich gespeichert.
- f. Möchten Sie nun weitere Fingerabdrücke (Gesamt max. 10 Fingerabdrücke möglich) für die Managerfunktion speichern, so legen Sie den gewünschten Finger auf den Fingerabdruckleser.

**ACHTUNG** Fingerabdrücke für Managerfunktion sind berechtigt den Schlüsselschrank „KeyPro“ zu öffnen, Fingerabdrücke mit Benutzerfunktion zu speichern und alle zu löschen.

**6. SPEICHERN EINES FINGERABDRUCK FÜR BENUTZERFUNKTION** (max. 100 Fingerabdrücke möglich).

- a. Legen Sie einen Finger mit Managerfunktion auf den Fingerabdruckleser
- b. Es ertönt ein längerer Signalton und die grüne LED leuchtet.
- c. Legen Sie einen Finger mit Managerfunktion erneut auf den Fingerabdruckleser
- d. Es ertönt ein längerer Signalton und die grüne LED blinkt langsam.
- e. Legen Sie einen Finger für die Benutzerfunktion auf den Fingerabdruckleser
- f. Der Fingerabdruck für die Benutzerfunktion ist erfolgreich gespeichert.
- g. Möchten Sie nun weitere Fingerabdrücke (Gesamt max. 100 Fingerabdrücke möglich) für die Benutzerfunktion speichern, so legen Sie den gewünschten Finger auf den Fingerabdruckleser.

**ACHTUNG** Fingerabdrücke für Benutzerfunktion sind ausschließlich berechtigt den Schlüsselschrank „KeyPro“ zu öffnen.

**7. LÖSCHEN ALLER BENUTZERFINGERABDRÜCKE**

- a. Drücken Sie durch die Öffnung des Elektronikschlosses kurz den Programmierknopf mittels der mitgelieferten Einstellnadel.
- b. Es ertönt ein Signalton und die grüne LED blinkt.
- c. Drücken Sie durch die Öffnung des Elektronikschlosses erneut den Programmierknopf für ca. 5 Sekunden mittels der mitgelieferten Einstellnadel.
- d. Es ertönt ein längerer Signalton und die grüne LED blinkt.
- e. Alle gespeicherten Benutzerfingerabdrücke wurden erfolgreich gelöscht.

**8. LÖSCHEN ALLER FINGERABDRÜCKE**

- a. Drücken Sie durch die Öffnung des Elektronikschlosses kurz den Programmierknopf mittels der Einstellnadel (im Lieferumfang enthalten).
- b. Es ertönt ein Signalton und die grüne LED blinkt.
- c. Drücken Sie durch die Öffnung des Elektronikschlosses erneut kurz den Programmierknopf mittels der Einstellnadel (im Lieferumfang enthalten).
- d. Es ertönt ein Signalton und die grüne LED blinkt.
- e. Drücken Sie durch die Öffnung des Elektronikschlosses erneut den Programmierknopf für ca. 5 Sekunden mittels der Einstellnadel (im Lieferumfang enthalten).
- f. Es ertönt ein längerer Signalton und die grüne LED blinkt.
- g. Alle gespeicherten Fingerabdrücke wurden erfolgreich gelöscht.

**ACHTUNG** Ihr Schlüsselschrank „KeyPro“ befindet sich wieder im Auslieferungszustand und kann mit jedem beliebigen Fingerabdruck geöffnet werden.

